

INSTRUCTIONS D'IMPORTATION DES CHAINES TV PALCO 19/20/22

Copie des Fichiers sur clé USB

- 1 - Insérer une clé USB dans l'ordinateur
- 2 - Sélectionner le dossier correspondant à la TV (PALCO LED07, LED08 et LED09, désignation à l'arrière de la TV au dessus du code barre ou sur l'emballage)
- 3 - Formater la clé USB au format FAT-32
- 4 - Copier sur la clé USB les fichiers «_TIMESHIFT», «DVBS_PROGRAM» et «cvt_database.dat»
- 5 - Déconnecter la clé USB de l'ordinateur

Importation des Fichiers sur la TV

- 1 - Insérer la clé USB à l'arrière du téléviseur
- 2 - Allumer la TV avec la touche POWER (rouge)
- 3 - Appuyer sur EXIT pour sortir du menu d'installation
- 4 - Appuyer sur le bouton SAT de la télécommande
- 5 - Appuyer sur la touche menu et entrer les chiffres 1147 avec les boutons de la télécommande
- 6 - Sélectionner GENERAL SETTING (ligne #5)
- 7 - Sélectionner CHANNEL IMPORT et appuyer sur la flèche droite «>»
Attendre que les flèches >>> deviennent «OK»

L'installation est terminée

Vous pouvez quitter les menus en appuyant sur EXIT et suivre les instructions du document «QUICK INSTALLATION»