

Dead zone instructions - Angle mort instructions - Anweisungen für den toter Winkel

Il existe un angle mort sur l'antenne au niveau de la butée de fin de course de rotation d'environ 3°.

Si le satellite est exactement dans cette direction, l'antenne ne peut affiner le pointage, le positionneur ADSB émet un BIP long et l'antenne se replie. Tourner le véhicule de quelques degrés.

There is a dead angle on the antenna at the level of the rotation limit stop of approximately 3°.

If the satellite is exactly in this direction, the antenna cannot refine the pointing, the ADSB positioner emits a long BEEP and the antenna folds up. Turn the vehicle a few degrees.

An der Antenne befindet sich in Höhe des Rotationsanschlags ein toter Winkel von ca. 3°.

Befindet sich der Satellit genau in dieser Richtung, kann die Antenne die Ausrichtung nicht verfeinern, der ADSB Steuergerät gibt einen langen BEEP aus und die Antenne klappt hoch. Drehen Sie das Fahrzeug um einige Grad.

